



ATECHELETRONICA.COM

MANUAL KT-9018E

VERSÃO: 2023



CONTROLE REMOTO AR CONDICIONADO

PROGRAMAÇÃO E LISTA DE CÓDIGOS DO
CONTROLE REMOTO UNIVERSAL KT-9018E



MANUAL PROGRAMAÇÃO KT-9018E

Como Programar o Controle Remoto Universal KT-9018E?

Programar o controle remoto universal para ar condicionado KT-9018E é muito simples.

Siga os procedimentos abaixo que facilmente encontrará o código referente ao seu ar condicionado.

Recomendamos que assim que localizar o código, anotar o código em uma etiqueta e colar no compartimento de pilhas do controle remoto.

Busca Automática de Código

- 01 - Coloque as pilhas no controle remoto;
- 02 - Aponte o controle remoto para o ar condicionado;
- 03 - Mantenha a tecla **SELECT** pressionado por 5 segundos;
- 04 - Observe que no display, os códigos estarão sendo executados automaticamente (0001, 0002, 0003...);
- 05 - Quando seu ar condicionado funcionar, pressione imediatamente a tecla **ENTER** para finalizar a programação.

O controle remoto deve estar sempre apontado para o ar condicionado

Busca por Códigos

- 01 - Pressione a tecla **SELECT**;
- 02 - Quando aparecer a palavra **MODEL** no display, os quatro dígitos do relógio irá piscar;
- 03 - Verifique no manual de instruções, todos os códigos referente a **MARCA** do seu ar condicionado;
- 04 - Pressione as teclas de temperatura (**TEMP + ou -**) até chegar nos números desejados;
- 05 - Pressione **ENTER** para finalizar a programação;
- 06 - Aponte o controle remoto e faça o teste. Se não funcionar, repita todo o procedimento inserindo o próximo código da lista.

Assista ao vídeo de como programar o controle remoto em nosso canal no Youtube [clikando aqui](#).

Informações Importantes

- * A lista completa de códigos de cada marca está **abaixo**;
- * Se a marca do seu ar condicionado não estiver na lista, utilize o modo de programa de Busca Automática;
- * A compatibilidade do controle remoto com ar condicionado split, parede, teto e portátil, chega a 98%.

DESTAQUES



EQUIPAMENTOS DE
CHURROS



CONTROLE REMOTO
DIVERSOS MODELOS



SUPORTES DE TV
DIVERSOS MODELOS



FONTES DE ALIMENTAÇÃO
DIVERSOS MODELOS

CONTRIBUIR POR PIX



MANUAL KT-9018E

ESTE MANUAL DE PROGRAMAÇÃO FOI ÚTIL?

Oferecer conteúdo de qualidade requer tempo, dedicação e muita pesquisa, e tudo isso é disponibilizado gratuitamente.

Se este manual de programação lhe foi útil, **considere contribuir com qualquer valor** para que nosso trabalho continue.

CONTRIBUIR COM PAGSEGURO

MARCA	CÓDIGO
ALPIN	0252, 0253, 1788, 3325
AUCMA	0288-0296, 0462, 2337, 3534
AUX	0297-0300, 0451, 0474, 0475, 2860, 3370
BANSHEN	0264, 1288, 3848
BOERKA	0383, 0434, 0436, 0437, 3967
CARRIER	0203-0209, 0456-0458, 0482-0486
CHANGHONG	0301-0308, 1325, 2353, 3982
CHIGO	0379-0382, 0489, 0515, 1916, 2940
CHOFU	0184-0187, 1721, 3771
CHUNLAN	0345-0350, 0450, 0453, 3932
CORONA	0155-0163, 0459, 2206
CONROWA	0377, 1913, 3961
CONSUL	0463, 0975, 2511
DAEWOO	0203-0209, 0406, 2256, 3990
DAIKIN	0171-0183, 0566, 0577, 2220, 3758
DOCTOR	0221, 0449, 2497, 3850
DONGBAO	0355-0361, 2403, 3430
DONGXINBAO	0413, 2461, 3997
ELECTROLUX	0216-0220, 1753, 3802
FRESTECH	0277, 0519, 0520, 1813, 3349
FUJITSU	0127-0137, 0464, 1158, 3720
FUNAI	0430, 0481, 1966, 3502
GALANZ	0371, 0372, 0521, 1395, 2933, 3956
GENERAL	0639, 1152, 2180, 3711
GLEE	0398, 0399, 2446, 3983
GREE	0309-0316, 0482, 0512, 0513
GOLDSTAR	0201, 0466-0469, 3852
HAIER	0266-0272, 0453-0455, 3852
HISENSE	0332-0335, 0517, 1869, 2895, 3917
HITACHI	0118-0126, 1148, 2679, 3709
HUABAO	0336-0344, 1879, 3409, 3926
HUAKE	0408, 1432, 2765, 3992
HUAMEI	0402, 0460-0465, 1997, 3533

MARCA	CÓDIGO
HUALING	0317-0325, 0452, 2500, 3906
HUIFENG	0370, 0882, 2420, 3954
HUIKANG	0368, 0441-0443, 2416, 3514
HYUNDAI	0202, 0433, 0480, 1226, 2250
JDC	0373, 0440, 1397, 3000
JINDA	0414, 1950, 2536
JINSONG	0389-0391, 0446-0448, 3462
JOHSON	0245, 0492, 2028, 3829
KANGLI	0374, 0375, 2935, 3958
KELON	0282-0287, 0473, 0485-0488
KLIMATAIR	0225, 0226, 0452, 1988, 3810
KOLIN	0416-0418, 1952, 2465, 3539
KONKA	0397, 0457-0459, 2507, 3981
LG	0197-0200, 0514, 2050, 3730
LIANGYU	0233, 0451, 1257, 3523
LITTLE DUCK	0527, 0532, 1556, 2070
LOREN-SEBO	0255, 0471, 0472, 1496, 3543
MACQUAY	0234-0237, 0465, 2283, 3820
MICOM	0415, 1439, 2463
MIDEA	0260-0265, 0526, 1284, 2310
MITSUBISHI	0001-0045, 0476-0479, 3628
NATIONAL	0138-0154, 0483, 0490-0492, 2019, 3738
NORITZ	0431, 1455, 2468
PANASONIC	0138-0154, 0483, 0490-0492, 2019, 3738
PANDA	0378, 0890, 1405
PHILCO	0210, 0211, 0487, 0488, 3795
PROTON	0421-0423, 2507, 3593
RAYBO	0362-0367, 1387, 2925
ROWA	0369, 0438, 0439, 0527, 0531, 1975, 3510
SABRO	0435, 0506-0508, 2483, 3579
SAIJO DENKI	0212-0215, 1238, 3285
SAMPO	0424-0426, 1448, 3497
SAMSUNG	0188-0196, 0516, 0518, 2239, 3772

MARCA	CÓDIGO
SANYO	0046-0095, 0559, 0529, 0530, 1090, 3678
SASUKI	0384-0388, 0444, 0445, 3969
SHARP	0096-0106, 0525, 1633, 2150, 2656
SHINCO	0351-0354, 0454-0456, 2912
HYUNDAI	0202, 0433, 0480, 1226, 2250
SHUANGLU	0376, 0404-0407, 0480, 3476
SHUAIKANG	0288, 0800, 1311
SONGGE	0428, 0429, 1965, 2988
SOVA	0409, 0410, 2457, 3482
SUMMER	0427, 1963, 2485, 3499
SUNDURG	0257, 0505, 1793, 3841
SWAN	0434, 0477, 0516, 0524, 0946, 1556
TADIRAN	0246-0251, 2295, 3833
TATUNG	0419, 0420, 1955, 2979
TCL	0273-0281, 0476, 0493, 0570, 1299, 3347
TECO	0256, 0473-0475, 1280
TIANDI	0415, 0927, 1538, 3999
TOSHIBA	0107-0117, 0479, 0561, 0562, 1647, 3181
TRANE	0227-0232, 0739, 2276
UNI-AIR	0222-0224, 0450, 3522
WEILI	0393-0396, 2442, 3979
WHIRLPOOL	0164-0170, 0505, 2038, 3752
WINIA	0138-0154, 0483, 0490-0492, 2019, 3738
XILENG	0411, 0412, 2460, 3995
XINLE	0400, 0401, 2960, 3985
YANGZI (YAIR)	0403, 1427, 3475
YINYAN	0258, 0259, 0326-0331, 0478, 2888
YORK	0107, 0238-0243, 0479, 0573, 2287, 3312

Informações Importantes

* Quando os códigos apresentarem um traço entre dois números, significa que todos os números entre eles correspondem a marca. Exemplo: Samsung: 0188-0196 (0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196).

* Devido aos constantes lançamentos de ar condicionado pelas marcas, nem todos os códigos da marca podem funcionar. Quando isso ocorrer, faça a **BUSCA AUTOMÁTICA** de códigos.

* Este manual desenvolvido pela **ATECHELETRONICA.COM** é uma cortesia.



ATECHELETRONICA.COM